

玄関ドア

カードキーの使い方

1. シール面を自分の側に向け穴の無い方を差し込みます。
2. もう一押し「カチッ!!」と反応を感じるまで押し込んでください。
3. そのままOPEN・CLOSEの方向に回すと開閉できます。

- 写真と異なる形状のカギ、ICカード錠、シリンダー錠、テンキー錠の場合も有ります。



この写真は代表的な形状のものです。

＊ カードキーの特徴

- カード裏面(シールの無い面)に、物件、部屋ごとに全く違う磁気データを入力しており、入居者が入れ替わる度、データを変更した新しいカギに作り替えます。
- データは全て管理会社で厳重に管理しております。
- スペアキーは管理会社以外(ホームセンターや鍵屋さんなど)で作成する事はできません。

＊ ご注意

- 1 磁気データに影響があった場合開閉できなくなります。電子機器(パソコン、携帯電話、電子レンジ、テレビなど)の上に置いたり、接触させたりしないようにしてください。
- 2 管理上スペアキーの保管はしておりません、短時間でも貸し出しはできません。再発行となりますので取り扱いにはくれぐれもご注意ください。
- 3 再発行の場合、本人確認の為身分証明をご持参の上、もりの里店又は小立野店にお越しください。

カードキー料金表(税別)

	マメックス会員	非会員
スペアキー	2,000円	4,000円
設定変更 新カードキー2枚付	8,000円	15,000円

※ICカード錠、シリンダー錠についてはお問い合わせください

郵便ポスト(ダイヤル錠)の操作方法

＊ 番号はカギ渡し袋のシートに記載しております。

ダイヤル部分の例



右に2回「3」(親番号)、左に「9」(子番号)の場合

〈解錠方法〉暗証番号シールの番号を次のように合わせる。

- 1 ダイヤルを右へ回して親番号を2回目盛りに合わせる。



- 2 ダイヤルを左に戻して子番号を合わせる。



番号を合わせる場所▼は横や下の場合もあります。

〈施錠方法〉左右どちらかに1回転以上回す。